

Wash In

使用前，請閱讀衣物上之洗滌說明標籤，並依其指引清洗。

使用方法

■透過乾衣機之熱處理，能修復衣物的撥水性能，可帶來更佳和更持久的效果。風乾亦可行，不過建議盡量使用熱處理。

■使用前，請依衣物上之洗滌說明標籤指引先行清洗。

使用前搖勻。

洗浸方式

1) 人造纖維衣物，請先用 O.D. Maintenance Base Cleaner (另外出售) 去除污漬，並徹底沖洗。

2) 將衣物放於浴缸或大盤，注入足夠之冷水或溫水蓋過衣物，令其得到徹底浸透。加入此撥水劑並拌勻。

3) 用手輕搓洗衣物，使撥水劑浸泡衣物，然後再浸泡 10 分鐘。

4) 可用手扭乾衣物或用洗衣機低速轉乾以除去多餘水份。切勿再沖洗。

*對於防水服裝，不要使用洗衣機作高速轉乾。

洗衣機方式

1) 機洗前請先用 O.D. Maintenance Base Cleaner (另外出售) 去除污漬，並徹底沖洗。

2) 進行機洗，但勿轉乾。

3) 加入此撥水劑，重複低速轉乾之程序。切勿再沖洗。

*對於防水服裝，不要使用洗衣機作高速轉乾。

乾衣方法

請依衣物上之洗濯標籤說明調校乾衣機至合適之溫度。

用滾筒式乾衣機烘乾60分鐘（如清洗標籤沒有提供溫度指引，請調至中等熱度），又或用熱熨斗在熨布上以打圈方式熨乾，注意別用力按壓。切勿使用蒸汽熨斗。

這款清洗劑為任何高性能攀爬和戶外運動服裝而設。

具備極佳之撥水撥油功能；

有效對抗灰塵和污漬

[鍵入文字]

延長衣物撥水功能的壽命，助其發揮最佳之表現

不會損壞衣物原來之防水透氣功能

適用於高性能野外服裝，如 Gore-Tex®、Drytec®和 softshell 上。

與 O.D. Maintenance Base Cleaner 或 Down Cleaner 配合使用，可發揮最強效果。

衣物件數

1

水量

15L

沖洗劑份量

5 個瓶蓋 (32ml)

具撥水功能，不會為衣服留下污漬或斑點

適用於 Gore-Tex®和 Drytec®的衣物上

不會損壞衣物原來之防水透氣功能

注意事項

- 請放在兒童不能接觸的地方。
- 不適用於羽絨衣服或任何具吸水性之衣物。
- 若誤服或進入眼睛，須立即進行急救，然後求醫。
- 一旦接觸皮膚，可用清水洗淨。如皮膚感到痕癢應求醫。
- 敏感肌膚者或使用大劑量之人士在使用前應戴上手套。
- 由於本產品有機會令布料褪色，清洗前建議把少量的清潔劑塗於衣物不顯眼的位置作測試。
- 使用後請把瓶蓋關緊，並存放於乾爽及遠離火種的地方。

加強纖維的撥水性能（成份以氟為主）

PH 值：低 pH

[鍵入文字]

適用於：人造纖維和天然纖維
容量：300ml

1124644

O.D. Maintenance S.R. Wash-in 300ml

[鍵入文字]